


Como Instalar Espuma Acústica Cibel




Materiales: Espuma Acústica Cibel.
Pegamento Meister Adereno 70.
Cuchillo Cartonero. Brocha.
Espátula. Paño.

Elementos de Protección Personal (EPP):
Lentes de seguridad.
Mascarilla antipolvo.


- Calcular la cantidad de espuma acústica a utilizar. La espuma acústica Cibel mide 190x75 cms. Cubre 1,4 m².
- Póngase los lentes de seguridad y mascarilla antipolvo para evitar que las partículas de la espuma penetren en los ojos o las vías respiratorias.
- Cerciórese de mantener ventilada la habitación.




1
La superficie debe estar limpia y seca. Preparar la superficie quitando los restos de pintura o residuos con una espátula. Limpie el polvo con un paño húmedo.



2
Las espumas acústicas Cibel vienen en una presentación de 2 planchas unidas. Separe cuidadosamente cada plancha.



3
Para cortar la espuma o dimensionar, use un cuchillo cartonero, este debe tener su hoja nueva para un corte limpio y preciso.



4
Aplicar pegamento en TODA la parte posterior y lisa de la espuma y en la pared donde se instalará. Deje airear el pegamento unos minutos.



5
Pegue las planchas desde la parte superior y esquina de la pared. Para que no quede dispereja, pegar la plancha desde el borde superior y de a poco ir bajando y pegando.

Opcional: Para hacer que sea transportable, pegue la plancha de espuma acústica sobre paneles de madera, de modo que esta pueda ser atornillada a la pared. Así podrá retirar en caso de una reubicación.